

Návod na použití a obsluhu

Odchyťové oko

Všeobecně: Odchyťové oko pro bezpečné a ohleduplné zacházení s agresivními, nebo zraněnými zvířaty. Je určené pro odchyťové služby, pracovníky útulků, městské policie a podobně.

Odchyty zvířat mohou provádět pouze osoby způsobilé podle zákona 166/99 Sb.!

Provedení: Tělo odchyťové tyče je vyrobeno z lehké, ale vysoce pevné slitiny hliníku. Smyčka je z PVC chráněného ocelového lanka s mechanismem automatického zajištění a systémem okamžitého uvolnění smyčky.

Způsob použití: Před použitím vytvořte smyčku.

1. Posunutím hliníkové koncovky pojistky u zadní rukojeti uvolníte pružinový mechanismus automatického zajištění lanka a zatažením za uvolněné lanko druhou rukou vytvoříte jeho potřebnou délku k vytvoření smyčky. Pojistku opět uvolníte, automaticky dojde k zajištění lanka.
2. Zatáhnutím za kroužek u středové rukojeti uvolníte záchyt na hlavě oka, zasunete do něj lisovanou koncovku lanka a kroužek opět uvolníte. Smyčku nyní můžete zvětšovat postupem podle bodu 1, nebo zmenšovat zatažením za volný konec lanka.
3. Smyčku opatrně převlečte zvířeti přes hlavu a přiměřeně uzavřete zatažením lanka za jeho volný konec. Smyčka se automaticky zajistí v dotažené poloze.
4. Nyní můžete se zvířetem bez nebezpečí manipulovat.
5. Pro vypuštění zvířete uvolníte záchyt lanka zatáhnutím za očko u středové rukojeti oka. Lanko smyčky se okamžitě uvolní.

Oko není určeno ke zdvihání odchyteného zvířete do vzduchu!

Při manipulaci s okem dbejte zvýšené opatrnosti, doporučujeme používat ochranné rukavice – například profesionální rukavice pro každodenní práci se zvířaty **Workaday**. S nebezpečnými zvířaty manipulujte s rozvahou a uvědomte si, že ke zranění může dojít i při použití ochranných pomůcek.

Údržba a čištění: Odchyťové oko nevyžaduje speciální údržbu a čištění. Po použití otřete lanko vlhkým hadrem, aby jste jej zbavili drobných nečistot, které by po vniknutí do vnitřních mechanismů mohly způsobovat nefunkčnost zařízení. Při namočení oka jej otřete a nechte dostatečně vyschnout.

Pokud dojde k poškození lanka, nebo pojistného mechanismu, přestaňte výrobek používat. Při odchyty zvířete může dojít k poškození černého houževnatého plastu, který slouží jako ochrana před prokousnutím odchyťové tyče a poranění zvířete. Toto poškození je běžné a nejedná se o závadu.

Dodáváno v délkách – 71, 91, 122 a 152 cm.



Ocelové lanko smyčky chráněné PVC

